



Manuel Utilisateur

1. Fonctionnement général

Fonctions du contrôle à distance :

Armer (Arm) : Appuyez une fois sur le bouton verrouillage (« Lock ») de la télécommande. L'alarme émettra «bip, bip», puis un «bip» après 5 s, indiquant qu'elle est en état ARM. Lorsque du mouvement ou une altération est détectée, l'alarme prévient pendant 2 s. Si une nouvelle intrusion est détectée dans les 2 à 12 s, l'alarme retentit en continu pendant 30 s.

Désarmer / Arrêter (Disarm) : Appuyez une fois sur le bouton déverrouillage (« Unlock ») pour arrêter l'alarme ou quitter le mode Arm .

2. Réglage de la sensibilité (7 niveaux)

Appuyez longuement sur le bouton Disarm jusqu'à ce que l'alarme émette un «bip, bip». Le LED de la télécommande s'éteint brièvement, puis se rallume.

Appuyez ensuite une fois sur le bouton Arm : vous entendrez les notes musicales Do, puis Re, Mi, Fa, So, La, Te, correspondant à chacun des 7 niveaux de sensibilité.

Réduisez progressivement (1 ou 2 niveaux à la fois) jusqu'à trouver l'équilibre parfait entre sécurité et alertes inutiles. Quand vous êtes satisfait, appuyez de nouveau sur Disarm pour enregistrer le niveau choisi .

3. Remplacement des piles

Unité d'alarme : Remplacez les piles lorsque les performances diminuent ou si vous entendez «Du...Du» en armant l'appareil.

Télécommande : Remplacez les piles si le voyant LED faiblit ou si la portée sans fil diminue.

Procédure : retirez délicatement le boîtier scellé des batteries à l'aide de l'outil fourni, dévissez le petit vis, ouvrez la cartouche, remplacez par des piles AAA de qualité, attendez le «bip», puis remontez .

4. Installation de l'alarme (montage)

Retirez la plaque de recouvrement avec l'outil d'extraction fourni, dévissez les 4 vis d'ancrage, puis enlevez la base.

Retirez les deux languettes (tabs) pour activer l'alimentation électronique.

Nettoyez la surface de montage et laissez une marge de 20 mm autour de l'appareil.

Enlevez le film protecteur pour activer l'adhésif 3M, appuyez fermement sur toute la surface pour activer l'adhésion.

Réinstallez le boîtier sur la base (clipsage + vissage) et refermez. L'alarme est prête à être utilisée .

Récapitulatif

Fonction Procédure

Armer / Désarmer Boutons Lock / Unlock, signaux sonores

Réglage de sensibilité

Maintenir Disarm → Arm jusqu'à la note souhaitée, enregistrer par Disarm

Remplacement des piles Démontage du boîtier, remplacement AAA, remontage

Installation Retirer la plaque, visser, retirer languettes, nettoyer, coller, monter

Liens vidéo youtube :

[Installer Vanguardian : L'Alarme Ultime pour Votre Van en 10 Minutes ! - YouTube](#)

[Vanguardian : L'Alarme Révolutionnaire pour Vanlife ! - YouTube](#)

[ALERTE ! Sécurise ton van ou camping-car en 10 minutes \(sans percer, sans câble\) avec Vanguardian ! - YouTube](#)