

Manuel d'installation, et d'utilisation IDCAM120FRCA/RX401

1. Connexion de la caméra

A Branchez le connecteur de la caméra avec le connecteur de l'adaptateur / rallonge fourni dans le kit.

Boucle verte = Inversion de l'image

Pour inverser l'orientation de l'image, il faut couper la boucle verte présente sur la caméra.

Débrancher la caméra avant de couper la boucle verte

2. Installation de la caméra

1. Après avoir choisi le meilleur emplacement de la caméra, percez un trou Ø 8mm afin de passer le fil de la caméra.
2. Mettre en place le joint d'étanchéité sur la caméra.
3. Passez le fil, et vissez l'écrou sur la tige filetée. Le serrage doit être suffisamment fort afin d'assurer l'étanchéité et la bonne tenue de la caméra.
4. Si l'image est inversée, coupez la boucle verte.



B Branchez le connecteur RCA à l'entrée caméra de votre station multimédia.

3. Caractéristiques

- Capteur CMOS
- Angle de vision 120°
- Système PAL
- Résolution 420 TV Lines
- Alimentation DC 12V
- T° de fonctionnement -20°C à +70°C
- Étanchéité IP67

ID·cam

BY Interméd