

INSTRUCTION DE MONTAGE

Borne à visser pour vis M8



Attention il y a deux diamètres différents de bornes suivant sa position sur le + ou sur le – de la batterie.

Le plot de la borne – à un diamètre inférieur au plot de la borne +. La polarité est marquée sur chaque sachet. Si ce n'est pas le cas comparer les diamètres sur le haut du plot le + doit faire 17,5mm alors que le – doit faire 16mm.

Il est important de mettre la bonne borne sur la bonne polarité car en cas d'erreur vous n'arriverez pas à mettre le collier correctement.

La borne doit être correctement serrée pour que le contact électrique soit correct.