

# Kit piquage carburant Ford Transit

---

Le kit de piquage carburant pour Ford Transit Custom (avant 2024) est conçu pour permettre une alimentation propre et sécurisée des chauffages auxiliaires en gasoil. Spécialement adapté aux réservoirs d'origine des Ford Transit Custom produits avant 2024, ce kit offre une solution efficace pour prélever le carburant sans perturber le fonctionnement du système principal.



**REF : KPCFO**

Sa conception assure une installation précise et sans modification majeure du réservoir, garantissant ainsi un raccordement fiable et durable pour les chauffages autonomes de type Autoterm, Webasto ou Eberspächer.

# Composition du kit



## Produits

- Piquage Autoterm
- Deux colliers 32–50
- Pièce de piquage en aluminium Ø 38 mm (Ford)

## Matériel nécessaire

- Clé plate de 13 mm
- Clé à pipe de 8 mm ou tournevis plat ou cruciforme



*Ci-dessus, l'assemblage complet présenté avant montage.*



Préparez la forme du piquage pour l'insérer dans la pièce en aluminium, à l'aide d'une surface d'appui et d'un levier (exemple ci-contre avec une clé à œil).

**ⓘ Attention à ne pas plier la canne**

## **1 / La rondelle**

Placez la rondelle rectangulaire côté durite du piquage, puis insérez l'ensemble dans la pièce en aluminium.

## **2 / Le joint**

Ensuite, positionnez le joint plat, la rondelle Belleville, la rondelle plate, puis l'écrou.

Serrer l'ensemble avec  
une clé de 13 mm.

