

Instructions d'installation de la marche escamotable manuelle

Veuillez lire attentivement ces instructions. Tout dommage dû à une mauvaise installation ou à une utilisation inappropriée ne pourra être couvert par la garantie.

Pour être conforme aux normes EN 1646-1 (autocaravanes) et EN 1645-1 (caravanes), une fois déployée, la marche ne doit pas se trouver à plus de 400 mm du sol et doit être située entre 200 et 300 mm de la marche suivante.

CONTENU DU KIT DE FIXATION :

Support de fixation	4
Vis hexagonale DIN 933 - M8 x 55	4
Rondelle plate DIN 125 - M8	8
Écrou frein (nylstop) DIN 985 - M8.....	4
Vis auto-foreuse DIN 7504 - 4,2 x 16	4
Vis à tôle DIN 7981 - 6,3 x 32	2

INSTALLATION :

Ces instructions d'installation sont données à titre indicatif. Pour garantir le bon fonctionnement de la marche, la surface de montage doit être parfaitement plane et les rails parfaitement parallèles.

- Positionnez les supports sur les côtés gauche et droit de la marche (fig. 2). Ce réglage offre quatre hauteurs de réglage différentes (fig. 3).
- Écartez les supports au maximum l'un de l'autre (distance min. 230 mm) et fixez-les à l'aide des vis auto-foreuses 4,2 x 16 après les avoir pré-perçés à Ø 3,5 mm (fig. 4).
- Percez 4 trous de Ø 9 mm comme illustré sur le schéma de perçage. Seuls les supports arrière peuvent éventuellement être fixés avec les vis à tôle 6,3 x 32 fournies. Pré-percez alors à Ø 3,5 mm.
- Fixez la marche (fig. 5).

OBSERVATION : Si la marche est installée sur une structure en matériau tendre (ex. bois), utilisez une plaque de renfort (A) et/ou des tubes de calage (B) pour combler l'espace et répartir la charge. Reportez-vous à la fig. 6.

UTILISATION :

OUVRIR

- Libérez le marchepied en inclinant vers le haut le profilé de blocage situé sous celui-ci. (Fig. 6)
- Tirez le marchepied jusqu'à ce que le verrou arrière s'enclenche.
- Remarque : Pour votre sécurité, assurez-vous que le marchepied est bien bloqué avant de monter dessus.

FERMER

- Soulevez le marchepied pour le débloquent.
- Poussez le marchepied jusqu'à ce que le mécanisme avant s'enclenche.
- Vérifiez que le marchepied est bien replié et bloqué avant de le ranger.

